

Router Axesstel MV410LR

1. Router nie wymaga instalacji.
2. Router automatycznie nawiązuje połączenie z siecią CDMA (tylko w przypadku gdy przełącznik trybu pracy jest ustawiony na RJ45 - przełącznik między portami RJ45 a gniazdem USB – powinien być przesunięty w stronę portów RJ45). Karty SIM/RUIM mają wyłączone żądanie kodu PIN więc nie ma konieczności jego wprowadzania.
3. Sposób łączenia się z routerem jest opisany w instrukcji obsługi, która znajduje się w pakiecie. W pakiecie znajduje się kabel UTP (do gniazd RJ 45) którym można połączyć się z routerem. Proszę zwrócić uwagę na sposób konfiguracji karty sieciowej w komputerze opisany w instrukcji obsługi – drukowanej.
4. Opis kolorów poszczególnych diod również znajduje się w instrukcji.
5. Duża instrukcja opisująca poszczególne pozycje Web Serwisu routera (sposób ich konfiguracji) znajduje się na tym Web Serwisie w kolumnie po lewej stronie na dole.